

AURICULARES EXTERNOS ABIERTOS

Bose® SoundTrue™

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding | Guía del usuario
Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale d'uso | Használati útmutató | Instrukcja obsługi | Bruksanvisning
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

Seguridad

Lea atentamente esta guía del usuario y guárdela para consultarla en el futuro.

ADVERTENCIAS:

- La exposición prolongada a música a gran volumen puede causar lesiones auditivas. Evite utilizar los auriculares a un volumen extremo, en especial durante largos periodos de tiempo.
- Los sonidos que usted interpreta como recordatorios o avisos pueden presentar un carácter distinto del habitual al utilizar los auriculares. Recuerde el modo en que puede variar la realización de estos sonidos de modo que los pueda reconocer cuando sea preciso.
- No coloque sobre el aparato o cerca de este llamas vivas, por ejemplo, velas.
- Este producto contiene material magnético. Consulte a su médico si tiene alguna duda acerca de los efectos que esto pudiera tener en el funcionamiento de un dispositivo médico implantado.

- NO utilice adaptadores para teléfono móvil para conectar los auriculares a las tomas de los asientos de un avión, pues podrían producirse daños personales, como quemaduras, o daños materiales debido al recalentamiento. Desconéctelos inmediatamente si experimenta sensación de calor o pérdida de sonido.
- No los sumerja ni exponga al agua durante periodos prolongados. No los use mientras participa en deportes acuáticos, como natación, esquí acuático, surf, etc.

PRECAUCIONES:

- No deje caer los auriculares, no se siente sobre ellos ni permita su inmersión en agua.
- Asegúrese de que los puertos de los auriculares se mantengan limpios y de que no penetre humedad en ellos.

CE Este producto cumple todos los requisitos aplicables de las Directivas de la UE. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/compliance.

Garantía limitada

Los auriculares Bose® están cubiertos por una garantía limitada. Los detalles sobre la garantía limitada se encuentran en la tarjeta de registro del producto que se incluye en la caja. Consulte en la tarjeta las instrucciones para registrarse. En caso de no registrarse, la garantía limitada no se verá afectada.

© 2014 Bose Corporation. Ninguna parte de este trabajo podrá reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin permiso previo y por escrito.

Nombres y contenido de sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
Nombre de la pieza	**Plomo (Pb)**	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Hexavalente (CR(VI))**	**Bifenilo polibromado (PBB)**	**Éter difenílico polibromado (PBDE)**
PCB	X	O	O	O	O	O
Piezas metálicas	X	O	O	O	O	O
Piezas de plástico	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos usados para esta pieza está por debajo del requisito límite en SJ/T 11363-2006.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos usados para esta pieza está por encima del requisito límite en SJ/T 11363-2006.						

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle y iPod touch son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en Estados Unidos y otros países.

"Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad" significan que el accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente con iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y que el desarrollador certifica que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de que cumpla con los estándares regulatorios y de seguridad. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Índice

Bienvenido 5
Componentes 5
Utilizar los auriculares 6
Conectar al iPhone, iPod o iPad 6
Utilizar los auriculares con un iPhone, iPod o iPad 6
    Para uso con 6
    Controles de los auriculares 6
    Funciones básicas 7
    Funciones de reproducción multimedia 7
Plegar los auriculares 8
Almacenamiento de los auriculares 8
Resolución de problemas 10
Limpiar los auriculares 10
Piezas de recambio y accesorios 10

Bienvenido

Gracias por adquirir los auriculares externos abiertos Bose® SoundTrue™. Disfrute de su música con un sonido fluido con todos los registros, un ajuste cómodo sobre el oído y un diseño ondulado que se pliega para facilitar su transporte. Un control remoto y un micrófono en línea facilitan el control cómodo de algunos modelos de iPhone, iPod y iPad.

Componentes



Utilizar los auriculares

Utilizar los auriculares

Póngase los auriculares utilizando las marcas que identifican el auricular izquierdo (L) y el derecho (R). Ajuste la banda de modo que repose ligeramente sobre la cabeza y las almohadillas de los auriculares se ajusten con comodidad sobre los oídos.

Conectar al iPhone, iPod o iPad

Conecte la clavija pequeña (2,5 mm) firmemente al auricular izquierdo. Conecte la otra clavija firmemente a la salida de audio del iPhone, iPod o iPad. Deberá oír o sentir un clic cuando realice estas conexiones.

Utilizar los auriculares con un iPhone, iPod o iPad

Los auriculares incluyen un pequeño control remoto en línea con micrófono integrado para controlar cómodamente algunos modelos de iPhone, iPod o iPad.

Para uso con

El control remoto y el micrófono solo son compatibles con iPhone 3GS o posterior, iPad, iPod touch (2ª generación o posterior), iPod classic (120 GB, 160 GB) y iPod nano (4ª generación o posterior). El mando a distancia es compatible con iPod shuffle (3.ª generación o posterior). El audio es compatible con todos los modelos de iPad y iPod.

Nota: Es posible que no estén disponibles todos los controles en algunos modelos de iPhone, iPod o iPad.

Nota: Para obtener información sobre el uso de los auriculares con dispositivos de marcas distintas de Apple, consulte http://global.Bose.com

Controles de los auriculares



Funciones básicas

Subir volumen	Pulse y libere el botón +.
Bajar volumen	Pulse y libere el botón -.
Contestar una llamada	Cuando reciba una llamada, pulse y libere el botón Contestar/Terminar para responder.
Terminar una llamada	Pulse y libere el botón Contestar/ Terminar.
Rechazar una llamada entrante	Mantenga pulsado el botón Contestar/ Terminar durante dos segundos aproximadamente y luego libérelo.
Cambiar a una llamada entrante o en espera y dejar la llamada actual en espera	Mientras se desarrolla la llamada, pulse y libere el botón Contestar/ Terminar una vez. Pulse y libere otra vez para volver a la primera llamada.
Cambiar a una llamada entrante o en espera y terminar la llamada actual	Mientras se desarrolla la llamada, mantenga pulsado el botón Contestar/ Terminar durante dos segundos aproximadamente y luego libérelo.
Utilizar el control de voz	Pulse y mantenga pulsado el botón Contestar/Terminar. *Consulte en la Guía del usuario del iPhone la información sobre compatibilidad y uso de esta función.*

Funciones de reproducción multimedia

Reproducir o poner en pausa una canción o vídeo	Pulse y libere el botón Contestar/ Terminar.
Pasar a la siguiente canción o capítulo	Pulse y libere el botón Contestar/ Terminar dos veces rápidamente.
Avanzar rápidamente	Pulse y libere el botón Contestar/ Terminar dos veces rápidamente y mantenga la segunda pulsación.
Ir a la canción o el capítulo anterior	Pulse y libere el botón Contestar/ Terminar tres veces rápidamente.
Rebobinar	Pulse y libere el botón Contestar/ Terminar tres veces rápidamente y mantenga la tercera pulsación.

Utilizar los auriculares

Plegar los auriculares

Los auriculares externos abiertos Bose® SoundTrue™ incorporan auriculares giratorios que se pliegan para un almacenamiento fácil y práctico. Los auriculares giran en una sola dirección. Si los gira de forma incorrecta, podría dañarlos.

Almacenamiento de los auriculares



Nota: No intente ir más allá de los límites de los pivotes ni girar los auriculares en exceso.

Sustituir las almohadillas de los auriculares

Extraiga la almohadilla del auricular:

1. Sujete firmemente la almohadilla del auricular.
2. Retire la almohadilla del auricular tirando de ella hacia arriba.

Inserte la almohadilla del auricular:

1. Inserte el borde del faldón de la almohadilla del auricular en la ranura que se encuentra detrás de la pestaña del auricular.
2. Introduzca completamente el resto del faldón en la ranura, alrededor del auricular.





Utilizar los auriculares

Resolución de problemas

Si experimenta algún problema con los auriculares, siga estas instrucciones para solucionarlo. Si sigue necesitando ayuda, póngase en contacto con Atención al Cliente de Bose.

Problema	Solución
No hay audio o sólo lo hay en un auricular	• Compruebe que están firmemente conectados los dos extremos del cable de audio. • Pruebe otro dispositivo de audio.
Graves distorsionados	• Compruebe que las dos almohadillas del auricular están firmemente aseguradas.
Almohadilla con forma indebida	• La espuma de alta densidad de la almohadilla recuperará su forma al cabo de unos minutos en posición neutra.
El micrófono no capta sonido	• Compruebe que la clavija de los auriculares está firmemente conectada a la toma correspondiente. • Compruebe que el micrófono no está bloqueado o cubierto. *El micrófono se sitúa detrás del botón Contestar/Terminar. (Observe que hay una pequeña abertura para el micrófono.)*
El teléfono no responde al pulsar botones	• Compruebe que la clavija de los auriculares está firmemente conectada a la toma correspondiente. • Para funciones de varias pulsaciones: Varíe la velocidad de las pulsaciones.
El iPhone, el iPod o el iPad no responden al control remoto	• Es posible que no estén disponibles todos los controles en algunos modelos de iPhone, iPod o iPad.

Limpiar los auriculares

Los auriculares no requieren limpieza periódica. Si es necesario limpiarlos, frote simplemente las superficies exteriores con un paño suave. Asegúrese de que los puertos de los auriculares se mantengan limpios y de que no penetre humedad en ellos.

Piezas de recambio y accesorios

Puede solicitar accesorios o piezas de recambio a través de Atención al Cliente de Bose en http://global.Bose.com

BOSE®

Better sound through research®

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 EE UU
AM714524 Rev. 00